

H422V9 Manuale utente



Indice

In	dice	2
1	Elenco dei parametri	3
2	Note sui parametri	8
3	Elenco degli allarmi	8
4	Elenco degli allarmi dello slave	9
5	Elenco pulsanti	9
6	Elenco led	9
7	Elenco comandi logici	10
8	Come fare per	10
9	Elenco delle scorciatoie da tastiera	10
10	Posizione pulsanti e led	10



1 Elenco dei parametri

Nota		Descrizione	Minimo	Massimo	Default Unità
	S	Conservazione			
	St_	Temperatura e umidità			
	_t0	set point di temperatura	-55.0	145.0	2.0 °C
	_t b	banda neutra	0.0	50.0	0.0 K
	_t d	differenziale	0.0	50.0	0.2 K
	t H	massimo set point di temperatura dal pannello slave	-55.0	145.0	45.0 °C
	t L	minimo set point di temperatura dal pannello slave	- 55.0	145.0	-55.0 °C
	i0	set point di umidità	0.0	100.0	85.0 %
	ib	banda neutra	0.0	50.0	0.0 %
	id_	differenziale	0.0	50.0	5.0 %
	-iH	massimo set point di umidità dal pannello slave	0.0	100.0	100.0 %
	iL	minimo set point di umidità dal pannello slave	0.0	100.0	0.0 %
	SA I	Ricambio aria	0.0	100.0	0.0 /0
	_				FF /
	SAH	abilita	oFF	_on	oFF /
	SA0	ritardo immediato	0	194 4 20 15	0 dd hh:mm:ss
	SAd	durata	0	194 4:20:15	30:00 dd hh:mm:ss
	SAP	periodo	0	194 4 20 15	12:00:00 dd hh:mm:ss
	SAh	abilita scorciatoia per il ricambio aria forzato	oFF	_on	_on /
	SAF	durata ricambio forzato	0	194 4 20 15	30:00 dd hh:mm:ss
	SAo	avvia/arresta ricambio forzato	oFF	on	oFF /
	Fd	Tempi di sbrinamento		_	
1	Fd0	ritardo immediato prima del prossimo sbrinamento	0	194 4:20:15	0 dd hh:mm:ss
-	Fdd	durata	0	194 4:20:15	30:00 dd hh:mm:ss
	Fdg	gocciolamento	0	194 4:20:15	2:00 dd hh:mm:ss
2	FdE	<u> </u>	-		15:00 dd hh:mm:ss
2		massimo ritardo di riavvio dei ventilatori dell'evaporatore dopo lo sbrinamento	0	194 4:20:15	
	FdF	minimo ritardo di riavvio dei ventilatori dell'evaporatore dopo lo sbrinamento	0	194 4 20 15	5:00 dd hh:mm:ss
3		periodo complessivo dello sbrinamento	0		4:00:00 dd hh:mm:ss
	Fd1	durata impulsi ventole evaporat (unità di 0.001 s - selez 0 per disabilitare la funzione)	0	255	0 /
	Fd2	periodo impulsi ventole evaporatore	0	194 4:20:15	1:00 dd hh:mm:ss
4	Fd3	ritardo sbrinamento all'alimentazione	0	194 4 20 15	4:00:00 dd hh:mm:ss
	FdY	tempo limite temperatura display dopo fine sbrinamento - riporta IA1=OS4=OS5	0	194 4 20 15	20:00 dd hh:mm:ss
	FF	Sbrinamento forzato			
	FFh	abilita scorciatoia da tastiera per lo sbrinamento forzato	oFF	on	on /
	FFd	durata	0	194 4:20:15	30:00 dd hh:mm:ss
		avvia/arresta sbrinamento forzato	oFF		
5		T .	OFF	_on	oFF /
	FP_	Preferenze dello sbrinamento	_		_ ,
6	FPt	tipo sbrinamento: 0=nessuno / 1=pausa / 2=aria / 3=elettrico / 4=gas caldo /	0	255	2 /
		5=pompa di calore / 6=pompa secondo hp			
7	FPF	tipo sbrinamento forzato: $0=$ nessuno / $1=$ pausa / $2=$ aria / $3=$ elettrico / $4=$ gas caldo	0	255	2 /
		/ 5=pompa di calore / 6=pompa secondo hp			
	FPr	salva lo stato dello sbrinamento nel real time clock [RTC]	oFF	_on	oFF /
	FPH	attiva l'uscita dello sbrinamento durante lo sbrinamento	oFF	on	on /
	FPI	attiva l'uscita dello sbrinamento durante lo sbrinamento forzato	oFF	on	_on /
	Ft	Temperature di sbrinamento		_	
8	Ftt	temperatura di fine sbrinamento	- 55.0	146.0	6.0 °C
	FtF	temperatura di fine sprinamento forzato	- 55.0	146.0	25.0 °C
	FtP	temperatura di riavvio dei ventilatori dell'evaporatore dopo lo sbrinamento	-55.0	146.0	-20.0 °C
			- 55.0	140.0	-20.0 C
	M	Compressore			
	MŪ_	Pressostati			0.4./
		riavvio di bassa pressione	0.0	99.0	0 4 (gauge) bar
		arresto di bassa pressione	0.0	99.0	0.2 (gauge) bar
	MLd	ritardo di arresto di bassa pressione	0	194 4:20:15	10 dd hh:mm:ss
	MLU	arresto di bassa pressione in pump down (arresto intenzionale in vuoto)	0.0	99.0	0.3 (gauge) bar
		arresto di alta pressione	0.0	99.0	28.0 (gauge) bar
		riavvio di alta pressione	0.0	99.0	24.0 (gauge) bar
9		pressione differenziale olio	0.0	30.0	2.0 (gauge) bar
10		abilita il pump down (arresto intenzionale in vuoto)	oFF	on	on /
10		durata massima del pump down	0	194 4:20:15	011 / 1:00 dd hh:mm:ss
		innalzamento di bassa pressione forzante il riavvio del pump down	0.0	99.0	1.0 (gauge) bar
	MUd	ritardo minimo per il riavvio del pump down	_0	194 4:20:15	15:00 dd hh:mm:ss
	MUb	0 1 1 1	oFF	_on	oFF /
	H	Caldo			
	HP_	Preferenze			
	HPP	metodo: 0=nessuno / 1=elettrico / 2=gas caldo / 3=pompa di calore / 4=pc interna	0	255	0 /
		/ 5=pci2			·
	HPF	fonte: 0=dedicata / 1=sbrinamento / 2=luce	0	2	0 /
	HPd	ritardo del riscaldamento	0	194 4:20:15	3:00 dd hh:mm:ss
	U	Deumidificazione	Ų	10. 1.20.10	5.55 aa mi.mi
	UP	Preferenze			
4 4	_		^	255	0 /
11	UPP	deumidificazione: 0=nessuna / 1=forza refr / 2=forza caldo / 3=alternata / 4=esterna	- 55	255	0 /
	UPH	abilita umidificazione	oFF	_on	oFF /

	arametro 	Descrizione Ventilatori	Minimo	Massimo	Default Unità
	nc_	Condensatore			
	nc H	attiva le ventole in caso di stacco compressore per alta pressione	oFF	on	on /
12	ncr	abilita la regolazione dei giri	oFF	on	on /
13	ncU	velocità minima	0		40 /
	ncd	minima differenza HP-LP per mantenere in moto i ventilatori	0.0	99.0	2.0 (gauge) bar
	n1H	attacco ventilatore nr. 1	0.0	99.0	10.0 (gauge) bar
14	n1L	stacco ventilatore nr. 1	0.0	99.0	6.0 (gauge) bar
	nE	Evaporatore			(0 0)
	nEH	ventole evaporatore in continuo	oFF	on	oFF /
		forza i ventilatori dell'evaporatore quando l'umidificazione è attiva	oFF	on	oFF /
	nE0	abilita i ventilatori dell'ev. quando la refrigerazione è richiesta ma non funziona	oFF	on	oFF /
	nEE	ritardo per stabilire che la refrigerazione non funziona	0	194 4 20 15	30:00 dd hh:mm:s
	nEt	alta temperatura sonda di sbrinamento forzante arresto ventole in refrigerazione	-55.0	146.0	25.0 °C
	nEd	differenziale	0.0	99.0	5.0 K
_		Porta e luce	0.0	99.0	J.0 IV
С	cP	Interruttore porta e ventole evaporatore			
	_	·	oFF		an /
	cPH	arresta le ventole a porta aperta		_on	_on /
	cPF	sospendi il timer di sbrinamento in caso di pausa sbrinamento per arresto ventole	oFF	_on	_on /
	.cPd	ritardo riavvio automatico ventole	0	194 4 20 15	30:00 dd hh:mm:s
	cl	Luce			
	cIH	accendi la luce a porta aperta	oFF	_on	_on /
15	clo	spegni automaticamente la luce	oFF	_on	_on /
	cld	ritardo spegnimento automatico	0	194 4 20 15	30 dd hh∶mm∶s
V		Valvola di espansione elettronica			
	vΡ	Preferenze valvola di espansione			
16	νPΗ	abilita	oFF	_on	_on /
	vPP	tipo di gas refrigerante: 0=R134A / 1=R404A / 2=R507A / 3=R22 / 4=R407C	0	255	0 /
17	vPd	indirizzo di rete che trasmette la pressione	0	255	0 /
	vPC	la cella è servita da una centrale frigorifera	oFF	on	oFF /
	vPS	sincronizza l'avvio della solenoide del refrigerante liquido con la centrale	oFF	on_	oFF /
	vP0	ritardo prima di stabilire che non si ricevono sufficienti informazioni dalla centrale	0	194 4 20 15	5:00 dd hh:mm:s
	vt	Temperature valvola di espansione	-		
18	vtt_	surriscaldamento voluto	0.0	99.0	8.0 K
19	vt H	surriscaldamento massimo	0.0	99.0	99.0 K
13	vtl	massima pressione di bassa (LP) per attivare il parametro vtH (surrisc. massimo)	0.0	99.0	0.1 (gauge) bar
20	vtL	surriscaldamento minimo	0.0	99.0	6.0 K
20	vt F			99.0	12.0 K
		surriscaldamento minimo per il gas caldo di sbrinamento o riscaldamento	0.0		
	vtP	aumento del surriscaldamento voluto a ventole spente in refrigerazione	0.0	99.0	16.0 K
	vt U	MOP	0.0	30.0	10.0 (gauge) bar
	vtv	minima pressione di alta (HP) per attivare il parametro vtU (MOP)	0.0	99.0	24.0 (gauge) bar
	vd	Tempi valvola di espansione	_		
21	vd1	periodo	0	194 4:20:15	8 dd hh:mm:s
22	vd2	tempo iniziale di apertura	0	194 4:20:15	
23	vdd	rapidità di adattamento			
		·	0	255	8 /
	vF_	Funzioni riguardo la modalità turbo (forzatura delle valvola di espansione)			8 /
24	vFP	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto	0	255	8 /
24	vFP vFd	modalità turbo 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo			8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s
24	vFP	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto	0	255	8 /
24	vFP vFd	modalità turbo 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo	0	255 194 4:20:15	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s
24	vFP vFd vFH	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale)	0 0 0.0	255 194 4:20:15 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K
24	vFP vFd vFH vFt	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo	0 0 0.0	255 194 4:20:15 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K
24	vFP vFd vFH vFt vb_	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale)	0 0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K
	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante	0 0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K
24	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto	0 0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s
	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd vbH vbt	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta	0 0.0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd vbH vbt	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta	0 0.0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd vbH vbt	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1	0 0.0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd vbH vbt	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbD vbd vbH vbt b1_ b1_ b1_	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva	0 0.0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbd vbH vbt b1_ b1_ b1C b1A	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on /
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbH vbH vbt b1_ b1_ b1C b1A b2_ b2C	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 oFF	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0 on	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on / 0.0 K
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd vbH vbt b1_ b1_ b1C b1A b2_ b2C b2A	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento attiva	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on /
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd vbH vbt 0 b1_ b1_ b1_ b1_ b1_ b2_ b2_ b2_A	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento attiva Sonda 3	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 oFF	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0 on	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on / 0.0 K _on /
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd vbH vbt 0	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento attiva Sonda 3 temperatura aspirante	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 oFF -99.0 oFF	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0 99.0 0 99.0 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on / 0.0 K _on / 0.0 K
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd vbH vbt 0	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento attiva Sonda 3 temperatura aspirante attiva	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 oFF	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0 99.0 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on / 0.0 K _on /
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd vbH vbt o_ b1_ b1_ b1_ b2_ b2_C b2_A b3_ b3_ b3_ b3_ b4_	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento attiva Sonda 3 temperatura aspirante attiva Sonda 4	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 oFF -99.0 oFF	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0ononononon	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on / 0.0 K _on / 0.0 K _on /
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd vbH vbt o_ b1_ b1_ b1_ b2_ b2_C b2_A b3_ b3_C b3_A b4_ b4_	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento attiva Sonda 3 temperatura aspirante attiva Sonda 4 temperatura sala macchine	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0 99.0 0 99.0 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on / 0.0 K _on / 0.0 K _on / 0.0 K
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd vbH vbt 0 b1_ b1_ b2_ b2_ b2_A b3_ b3_C b3_A b4_ b4_ b4_	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento attiva Sonda 3 temperatura aspirante attiva Sonda 4 temperatura sala macchine attiva	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 oFF -99.0 oFF	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0ononononon	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on / 0.0 K _on / 0.0 K _on /
25	VFP VFd VFH VFt Vb_ VbH VbH Vbt b1_ b1_ b1_C b1A b2_C b2A b3_ b3_C b3 A b4_ b4C b4A b5_	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento attiva Sonda 3 temperatura aspirante attiva Sonda 4 temperatura sala macchine	0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0 99.0on 99.0on 99.0on	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on /
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbP vbd vbH vbt 0 b1_ b1_ b2_ b2_ b2_A b3_ b3_C b3_A b4_ b4_ b4_	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento attiva Sonda 3 temperatura aspirante attiva Sonda 4 temperatura sala macchine attiva	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on / 0.0 K _on / 0.0 K _on / 0.0 K
25	VFP VFd VFH VFt Vb_ VbH VbH Vbt b1_ b1_ b1_C b1A b2_C b2A b3_ b3_C b3 A b4_ b4C b4A b5_	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento attiva Sonda 3 temperatura aspirante attiva Sonda 4 temperatura sala macchine attiva Sonda 5	0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0 99.0on 99.0on 99.0on	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on /
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbH vbt b1_ b1_ b1_ b2_ b2_ b2_A b3_ b3_ b3_A b4_ b4_C b4_A b5_ b5_C	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento attiva Sonda 3 temperatura aspirante attiva Sonda 4 temperatura sala macchine attiva Sonda 5 umidità	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0 99.0on 99.0on 99.0on 99.0on	8 / 2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on /
25	vFP vFd vFH vFt vb_ vbH vbH vbt b1_ b1_ b1_ b2_ b2_ b2_A b3_ b3_A b4_ b4_C b4_A b5_ b5_ b5_A	modalità turbo: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo modalità turbo surriscaldamento tubazione aspirante per attivare la modalità turbo differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la modalità turbo Funzioni riguardo la spinta della capacità refrigerante (segnale alla centrale) modalità di spinta della capacità refrigerante: 0=off / 1=on / 2=auto ritardo della modalità di spinta della capacità refrigerante rampa di discesa della cella, per ora, sotto cui si attiva la spinta differenza tra cella e set point richiesta per mantenere la spinta Calibrazione sonde Sonda 1 temperatura cella attiva Sonda 2 temperatura sbrinamento attiva Sonda 3 temperatura aspirante attiva Sonda 4 temperatura sala macchine attiva Sonda 5 umidità attiva	0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	255 194 4:20:15 99.0 99.0 255 194 4:20:15 99.0 99.0 99.0on 99.0on 99.0on 99.0on	2 / 30:00 dd hh:mm:s 12.0 K 1.0 K 2 / 1:00:00 dd hh:mm:s 0.5 K 2.0 K 0.0 K _on /

Nota		Descrizione	Minimo	Massimo	Default Unità
	b7	Sonda 7	00.0	00.0	0.0.1
	b7 С b7 А	bassa pressione (LP) attiva	-99.0 oFF	99.0	0.0 bar
	b8	Sonda 8	OFF	_on	_on /
	_	temperatura scarico	-99.0	99.0	0.0 K
	b8 A	attiva	oFF	on	on /
	b9	Sonda 9		_	_ ′
	<u></u> 69 C	pressione olio	-99.0	99.0	0.0 bar
	b9 A	attiva	oFF	_on	oFF /
	L	Allarmi e pausa			
	Lt_	Allarme termico			ı
26	LtE	abilita allarme	oFF	_on	_on / -2.0 °C
26 27	Lt L Lt H	bassa temperatura	- 55.0 - 55.0	145.0 145.0	-2.0 °C 14.0 °C
21	Ltd	alta temperatura ritardo	- 55.0	194 4 20 15	30:00 dd hh:mm:ss
	LF	Allarme termico con arresto completo	•	134 4.20.13	30.00 dd 1111.11111.33
	LFE	abilita allarme	oFF	on	on /
	LFL	bassa temperatura	- 55.0	145.0	
	LFH	alta temperatura	- 55.0	145.0	20.0 °C
	LFd	ritardo	0	194 4:20:15	30:00 dd hh:mm:ss
	Li_	Allarme di umidità			
	LiE	abilita allarme	oFF	_on	oFF /
	LiL	bassa umidità	0.0	100.0	0.0 %
	LiH Lid	alta umidità ritardo	0.0	100.0 194 4:20:15	100.0 % 30:00 dd hh:mm:ss
	Lj	Allarme di umidità con arresto completo	U	194 4.20.15	30.00 dd nn.mm.ss
	LjE	abilita allarme	oFF	on	oFF /
	LjL	bassa umidità	0.0	100.0	0.0 %
	LjH	alta umidità	0.0	100.0	100.0 %
	Ljd	ritardo	0	194 4:20:15	30:00 dd hh:mm:ss
	Ld_	Allarme di basso surriscaldamento allo scarico del compressore			
	LdE	abilita allarme	oFF	_on	oFF /
	Ldo	surriscaldamento del refrigerante allo scarico del compressore	-99.0	99.0	16.0 K
	Ldd	ritardo	0	194 4:20:15	5:00 dd hh:mm:ss
	LE_	Allarme di basso surriscaldamento allo scarico con arresto			,
	LEE LES	abilita allarme mostra l'allarme	oFF oFF	_on	_on /
	LEo	surriscaldamento del refrigerante allo scarico del compressore	-99.0	_on 99.0	oFF / 12.0 K
	LEd	ritardo	- 99.0	194 4:20:15	10:00 dd hh:mm:ss
	LEF	ritardo reset allarme	0	194 4:20:15	5:00 dd hh:mm:ss
	LM	Allarme di alta temperatura allo scarico del compressore			
	LME	abilita allarme	oFF	on	oFF /
	LMt		- 55.0	146.0	105.0 °C
		ritardo	0	194 4:20:15	1:00 dd hh:mm:ss
	Ln_	Allarme di alta temperatura allo scarico con arresto			,
	LnE	abilita allarme	oFF	_on	_on /
	LnS Lnt	mostra l'allarme alta temperatura	oFF -55.0	_on 146.0	oFF / 110.0 °C
	Lnd	ritardo	- 55.0	194 4 20 15	1:00 dd hh:mm:ss
	LnF	ritardo reset allarme	0	194 4:20:15	5:00 dd hh:mm:ss
	LO	Allarme porta	•	10.1.11201120	
	LOH	abilita	oFF	on	on /
	LOd	ritardo	0	194 4:20:15	30:00 dd hh:mm:ss
	LOt	ritardo minimo dell'allarme termico dopo l'apertura della porta	0	194 4:20:15	15:00 dd hh:mm:ss
	LI_	Altri allarmi			,
	L1H	abilita allarme su INP-1 (sicurezza compressore)	oFF	_on	_on /
	L1d	ritardo	0	194 4:20:15	30:00 dd hh:mm:ss
	L2H L2d	abilita allarme su INP-2 (sicurezza evaporatore) ritardo	oFF 0	_on 194 4:20:15	_on / 30:00 dd hh:mm:ss
	L3H	abilita allarme su INP-3 (sicurezza sbrinamento)	oFF	on	on /
	L3d	ritardo	0	194 4:20 15	30:00 dd hh:mm:ss
	L5H	abilita allarme su INP-5 (fase compressore / relè termico)	oFF	on	on /
	L5d	ritardo	0	194 4:20:15	, 1 dd hh:mm:ss
	Lo_	On / stand-by status			
28		stato attuale: stand-by / on	oFF	_on	oFF /
	d	Ritardi			
0.0	dP_	Ritardi all'alimentazione	^	104 4 00 15	15.00 11 66
29	dP4 dF	ritardo all'alimentazione del relè 4 - compressore Ritardo all'avvio	0	194 4:20:15	15:00 dd hh:mm:ss
	ar_ dF4	ritardo relè 4 - compressore	0	194 4:20:15	5:00 dd hh:mm:ss
	иг4 Р	Preferenze del master	U	197 4.20.13	5.00 uu iiii.iiiiii.55
	' Pd	Indirizzi di rete			
	_	indirizzo del master sulla rete verso il PC	0	254	1 /
	PdS	numero di slave collegati a questo master	1	2	2 /

Nota			Minimo	Massimo	Default	Unità
	PO_ PO2	Assegnamento degli output relè out-2 assegnato a: 0=allarme / 1=riscaldam / 2=umidificat / 3=ricambio aria / 4=impulso sbrinam / 5=umidità su uscita FAN / 6=deumidific esterno / 7=OUT-1 / 8=OUT-3 / 9=OUT-4 / 10=OUT-5 / 11=OUT-6 / 12=FAN / 13=allarme NO / 14=vent off deum	0	255	0 ,	/
	l	14=vent off deum Funzioni di input-output				
	ĪA_	Input analogici				
	IA1	temperatura cella	- 55.0	145.0	-55.0 '	
	IA2	temperatura sbrinamento	-55.0	145.0	-55.0 '	
	IA3	temperatura aspirante	-55.0	145.0	-55.0	
	IA4 IA5	temperatura sala macchine umidità	-55.0 0.0	145.0 100.0	-55.0 ° 0.0 °	
	IA6	alta pressione (HP)	0.0	30.0		/u (gauge) bar
	IA7	bassa pressione (LP)	0.0	30.0		(gauge) bar (gauge) bar
	IA8	temperatura scarico	- 55.0	145.0	-55.0	
	IA9	pressione olio	0.0	30.0	0.0	(gauge) bar
	ld_	Input digitali				
	ld1	sicurezza mc	oFF	_on	oFF ,	
	ld2	sicurezza evaporatore	oFF	_on	oFF ,	
	ld3	sicurezza sbrinamento	oFF	_	oFF ,	
	ld4 ld5	porta chiusa	oFF oFF	_on	oFF ,	
	OA	fase / relè termico Output analogici	OFF	_on	oFF ,	1
	0A1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	255	0	/
	OA2	umidità - 420 mA	0	255	0	
	Od	Output digitali			- ,	
30	Od1	. •	oFF	_on	oFF ,	/
	Od2	caldo	oFF	_ _on	oFF ,	
	Od3	luce	oFF	_on	oFF ,	
	Od4	compressore	oFF	_	oFF ,	•
	O d 5	evaporatore	oFF	_on	oFF ,	' .
	Od6 Od7	sbrinamento allarme - eventualmente connesso ad OUT-2	oFF oFF	_	oFF ,	
	Od8	produttore di vapore - eventualmente connesso ad OUT-2	oFF	_	oFF ,	
	Od9	ricambio aria - eventualmente connesso ad OUT-2	oFF	on	oFF	
	Od0	output digitale 2	oFF	_	oFF	
	OS	Stato della macchina		-		
	OS0	set point attuale	- 55.0	145.0	-55.0	°C
	OS1	bassa pressione (LP)	0.0	999.0		(gauge) bar
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-55.0	145.0	-55.0	
		, ,	-999.0 -55.0	999.0 145.0	-999.0 l -55.0 °	
	OS5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-55.0	145.0	-55.0	
25	OS6	rampa di discesa della cella, per ora	-999.0	999.0	-999.0	
		temperatura di saturazione del refrigerante corrispondente all'alta pressione	-55.0	145.0	-55.0 '	
	OS8	surriscaldamento del refrigerante allo scarico del compressore	-999.0	999.0	-999.0	K
	OSS	stato sbrinam.: 1=norm. / 2=sbrin. / 3=sgocc. / 4=p. vent. / 5=forzato / 6=attesa	0	255	0 ,	
		allarme attuale (0= nessun allarme)	0	255	0 ,	•
		timer di sbrinamento (in modalità conto-alla-rovescia)	0	194 4:20:15		dd hh:mm:ss
		timer della temperatura del display, dopo la fine dello sbrinamento (vedi FdY) contatore mancata ricezione sufficienti informazioni (in modalità conto-alla-rovescia)	0	194 4 20 15		dd hh:mm:ss dd hh:mm:ss
	Ov0 OCH	contactor manicata ricezione sunicienti informazioni (in modanta conto-ana-rovescia)		194 4:20:15 1193046:28:15		dd hh:mm:ss hh:mm:ss
		in corso la visualizzazione speciale dello sbrinamento - altera OS4 e OS5 (vedi FdY)	oFF	on	oFF	
		strumento non in stand-by (strumento acceso)	oFF	_	oFF	
		lo strumento ha raggiunto la temperatura impostata	oFF		oFF ,	
	OSn	ventole evaporatore sotto arresto per apertura porta	oFF	_	oFF ,	
	Ont	ventole evaporatore ferme per alta temperatura sonda sbrinamento	oFF	_	oFF ,	
		compressore fermo per alta pressione (HP)	oFF	_	oFF ,	
		compressore fermo per bassa pressione (LP)	oFF	_	oFF ,	
		compressore fermo per basso surriscaldamento allo scarico compressore fermo per alta temperatura allo scarico	oFF oFF	_	oFF ,	
		il compressore è in marcia per il pump down	oFF		oFF ,	
		la limitazione del MOP è intervenuta di recente	oFF	on	oFF	
		deumidificazione in corso	oFF		oFF	
	OPC	la cella è servita da una centrale frigorifera	oFF	on	oFF	/
	Ov1	non si ricevono sufficienti informazioni dalla centrale	oFF	on	oFF ,	
	O n0	la refrigerazione è richiesta ma non funziona	oFF	_on	oFF ,	' .
	Onv	è richiesto il refrigerante liquido dalla centrale frigorifera	oFF		oFF ,	
	OnH OnF	è richiesto il gas caldo dalla centrale frigorifera	oFF	_	oFF ,	
	OnF	modalità turbo modalità di spinta della capacità refrigerante	oFF oFF		oFF ,	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OFF	_011	OFF.	1
		Preferenze dello slave				
	E	Preferenze dello slave Indirizzo di rete				
	E		1	254	1 ,	/

lota Parametro	Descrizione	Minimo	Massimo	Default Unità
	mostra: 1=temperatura cella / 2=IA2 / 3=IA3	0	255	1 /
EYr	1 7 /	0	2	0 /
E0	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=1	_		
E0 d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
E0 E		0	255	2 /
E1_ E1d	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro) durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	0 /
E1t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	rM= /
E1E		0	255	6 /
E2	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)			- /
E2d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
E2t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	dE= /
E2E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0 /
E3_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)			
E3 d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
E3t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	SU= /
E3E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0 /
E4	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)	0	255	1 /
E4d E4t	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione testo dell'etichetta durante la rotazione	000	255	1 / Er= /
E4E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	ууу 255	0 /
E5	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)	J	233	· /
 E5d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
E5t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	rH= /
E5E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	4 /
E6_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)			
<u>E</u> 6 d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
E6t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	HP= /
E6 E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0 /
E7	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)			
E7 d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
E7t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	LP= /
E7E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0 /
E8_ E8d	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)	0	255	1 /
E8t	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione testo dell'etichetta durante la rotazione	000	255	1 / dl= /
E8E		0	ууу 255	0 /
E9	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)	· ·	233	9 /
	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
E9t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	ol= /
E9E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0 /
F0_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)			
F0d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
F0t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	_t= /
F0E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	4 /
F1	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)			- /
F1d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
F1t F1E	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	LP= /
	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0 /
F2_ F2d	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro) durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
F2a F2t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	∠55 yyy	Lt= /
F2E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0 /
F3	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)			- /
F3d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
F3t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	oh= /
F3E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0 /
F4_	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)			
F4d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
F4t_	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	bF= /
F4E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0 /
F5	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)			- I
F5d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
F5t F5E	testo dell'etichetta durante la rotazione durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	000	ууу 255	SF= /
F6	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)	U	∠55	0 /
F6d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
F6t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	MP= /
F6E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0 /
	Funzioni riguardo la rotazione del display quando EYr=2 (ripetute per ogni parametro)			- /
Ε/	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
F7 F7d				
_	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	Ht = /
F7d		000 0	ууу 255	Ht= / 0 /

Nota F	Parametro	Descrizione	Minimo	Massimo	Default Unità
	F8d	durata della visualizzazione dell'etichetta durante la rotazione	0	255	1 /
	F8t	testo dell'etichetta durante la rotazione	000	ууу	od= /
	F8E	durata della visualizzazione del valore durante la rotazione	0	255	0 /
	Eb_	Funzioni riguardo al buzzer			
	EbH	abilita il buzzer	0	1	1 /
	EF_	Funzioni riguardo allo standard dello slave			
	EFF	ricarica dalla EEPROM i parametri standard dello slave, alla prossima accensione	0	1	0 /
	EP_	Funzioni riguardo alla password dello slave			
31	EPA	impostare una nuova password	000	ууу	/

2 Note sui parametri

Num. Nota

- 1 Lo sbrinamento non è eseguito una seconda volta, se le sicurezze del compressore e dell'evaporatore non sono a posto.
- 2 I ventilatori dell'evaporatore ripartono dopo il ritardo FdF ed entro il ritardo FdE, non appena la temperatura di sbrinamento scende al valore di FtP.
- 3 Il periodo di ogni ciclo include il tempo attivo + il tempo inattivo.
- 4 Eventualmente disabilitato dal parametro FPr.
- 5 I successivi sbrinamenti saranno allineati allo sbrinamento forzato.
- 6 Aggiungere 100 al parametro FPt per abilitare il comando esterno di sbrinamento su INP-4. Lo sbrinamento inizia alla chiusura di INP-4; dopo lo sbrinamento e finquando INP-4 è chiuso, lo strumento non lascia la modalità di sgocciolamento, per coordinarsi con eventuali altri
- strumenti.
 7 In H422V9, a partire dalla revisione 09, quando FPt o FPF è impostato a 6, Ftt e FtF corrispondono alla temperatura del punto di rugiada di alta pressione, che arresta lo sbrinamento a pompa di calore.
- 8 In caso di sbrinamento a gas caldo, entrambe IA2 e IA3 devono raggiungere la temperatura Ftt.
- 9 Tempo fisso 120 s e riarmo manuale.
- Se attivo, un algoritmo di pump down intelligente coordina la solenoide, l'evaporatore e il mc. Non vi è concomitanza tra la marcia del mc e lo sbrinam, o il risc, elettrico.
 - lo sbrinam, o il risc, elettrico. 11 La refrigerazione è disattivata sotto LFL mentre il riscaldamento è disattivato sopra LFH.
- 12 Se disattivo, la ventola del condensatore funziona in on-off.
- Attenzione: la regolazione dei giri può causare il guasto del motore elettrico o della scheda, soprattutto a velocità basse o medie.
- 14 Durante i primi 10 secondi di marcia, n1L è sostituito da (n1H+n1L)/2.
- 15 Nessuna azione in caso di luce accesa dall'interno
- 16 In caso di valvola disattiva, la solenoide è sempre attiva in refrigerazione, senza sicurezza alcuna. Utilizzare la modalità turbo per un miglior controllo.
 - 17 Indirizzo della centrale che trasmette la pressione (in genere 1). Utilizzare 0 per la precedente applicazione H425V1 senza specifica dell'origine.
- 18 Attenzione: surriscaldamenti bassi causano ritorni di liquido.
- 19 Surriscaldamenti superiori al massimo forzano l'apertura anticipata della valvola.
- 20 Surriscaldamenti inferiori al minimo ritardano l'apertura della valvola.
- 21 Attenzione: cicli brevi riducono la vita della valvola.
- 22 Attenzione: tempi di apertura lunghi causano ritorni di liquido.
- 23 Attenzione: alte velocità causano oscillazioni.
- 24 In modalità turbo, la solenoide del liquido apre sopra il surriscaldamento vtt, e chiude a vtL
- 25 Valori positivi indicano una discesa di temperatura
- 26 Differenziale fisso 0.2 °C
 - 27 Differenziale fisso 0.2 °C
 - 28 Passando da stand-by a on e all'accensione, vi è un ritardo di 5 secondi in stand-by virtuale.
 - 29 Se è installata la resistenza dell'olio del carter, si suggerisce un lungo ritardo. Premere Esc per saltare il ritardo del compressore.
 - 30 Il segno meno sul display ("-") segnala che il timer è attivo.
 - L'uso della password è riservato al personale autorizzato ReFreeX; ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta. Questo parametro non è implementato su ogni strumento. Il valore e l'azione di questo parametro sono locali per ogni slave. In caso di incertezza, durante le procedure relative a questo parametro, premere B1 in qualsiasi momento. Tre trattini di sottolineatura, tre cifre zero, e tre caratteri vuoti sono considerati valori banali della password; ogni altra combinazione di tre caratteri alfanumerici è considerata una password non banale. Se è impostata una password non banale, allora entrando nel menù, appare l'etichetta PAS. Premere B6, introdurre la password, confermare con B6, e premere B4. Se il valore introdotto non corrisponde alla password salvata, allora l'etichetta PAS appare ancora, e l'operazione può essere ritentata fino a un massimo di altre due volte. In caso di mancato sblocco, appare l'etichetta bAd. Per uscire, premere due volte B4, oppure una volta B1. Per rimuovere la password, impostare EPA al valore 000. Per impostare o cambiare la password, se si conosce il codice di autorizzazione, impostare EPA a un nuovo valore non banale, e uscire dal menù. Quando appare l'etichetta rEP, premere B6, quindi reintrodurre la stessa password, confermare con B6, e premere B4. Quando appare l'etichetta Aut, premere B6, quindi introdurre il codice di autorizzazione, confermare con B6, e premere B4.

3 Elenco degli allarmi

Display Allarme

A01 bassa temperatura Raggiunta la soglia di bassa temperatura.
A02 alta temperatura Raggiunta la soglia di alta temperatura.

Display	Allarme	
A03	allarme mc	II pressostato, i termistori, o un altro dispositivo di sicurezza, hanno sganciato.
A04	allarme evap	La termica dell'evaporatore, o un altro dispositivo di sicurezza, ha sganciato.
A05	allarme sbrin	Il termostato di sicurezza dello sbrinamento, o un altro dispositivo di sicurezza, ha sganciato.
A06	porta aperta	Raggiunto il limite di tempo per la porta aperta.
A07	fase mc	La termica del compressore ha sganciato, o manca una fase.
A08	stop di bassa temp	Raggiunta la soglia di bassa temperatura per l'arresto completo - reset manuale.
A09	stop di alta temp	Raggiunta la soglia di alta temperatura per l'arresto completo - reset manuale.
A10	pressione olio	La pressione differenziale olio è rimasta sotto il limite minimo per 120 s - reset manual.
A11	bassa umidità	Raggiunta la soglia di bassa umidità.
A12	alta umidità	Raggiunta la soglia di alta umidità.
A13	stop di bassa umid	Raggiunta la soglia di bassa umidità per l'arresto completo - reset manuale.
A14	stop di alta umid	Raggiunta la soglia di alta umidità per l'arresto completo - reset manuale.
A15	memoria RTC persa	Perdita di memoria del real time clock [RTC].
A16	EEPROM corrotta	EEPROM corrotta.
A17	EEPROM inizio letture	EEPROM - fallita lettura iniziale
A18	EEPROM fine lettura	EEPROM - fallita lettura finale
A19	EEPROM inizio scrittura	EEPROM - fallita scrittura iniziale.
A20	EEPROM fine scrittura	EEPROM - fallita scrittura finale.
A21	EEPROM massima scrittura	EEPROM - raggiunto il numero massimo di tentativi di scrittura.
A22	basso surr scarico	Il surriscaldamento del refrigerante allo scarico del compressore è andato sotto la soglia di allarme.
A23	stop di basso surr	Il surriscaldamento del refrigerante allo scarico del compressore è andato sotto la soglia di allarme - arresto
		del compressore - reset temporizzato dell'allarme.
A24	alta t scarico	La temperatura del refrigerante allo scarico del compressore è andata sopra la soglia di allarme.
A25	stop di alto scar	La temperatura del refrigerante allo scarico del compressore è andata sopra la soglia di allarme - arresto del
		compressore - reset temporizzato dell'allarme.

4 Elenco degli allarmi dello slave

Display	Allarme	
A96	EEPROM dello slave	Non è stato possibile scrivere sulla EEPROM dello slave.
A97	fuori range	L'indirizzo dello slave EdS potrebbe essere fuori dal range del master, che va da 1 a PdS.
A98	nessun collegamento	Lo slave non riceve alcun messaggio dal master.
A99	collegamento perso	Lo slave ha perso la comunicazione con il master.

5 Elenco pulsanti

Puls	ante	Funzione
B1	esci - silenzio - salta	Esce senza salvare - silenzia il cicalino - salta il ritardo compressore.
B2	su	Navigazione in alto nel menù.
В3	on/stand-by - pausa	Passa da on a stand-by e viceversa - arresta e riavvia le ventole dell'evaporatore per ridurre il disagio dell'operatore in cella.
B4	sinistra - luce	Navigazione a sinistra nel menù - accende e spegne la luce.
B5	giù - sbrinamento	Navigazione in basso nel menù - forza lo sbrinamento immediato o salta quello in corso.
B6	destra - menù - set	Navigazione a destra nel menù - mostra e cambia il set point - entra nel menù.

6 Elenco led

Led		Funzione
L1	compressore	Attivo quando il compressore è in marcia - lampeggia in ritardo di partenza e in pumpdown.
L2	evaporatore	Attivo quando l'evaporatore è in marcia - lampeggia in ritardo di partenza e in pumpdown.
L3	sbrin-um-deum	Attivo in sbrinamento e in umidificazione - lampeggia in sgocciolamento e deumidificazione.
L4	ricambio aria	Attivo durante il ricambio d'aria.
L5	riscald ament o	Attivo durante il riscaldamento.
L6	inutilizzato	Inutilizzato in questa applicazione.
L7	uce	Attivo quando l'illuminazione è accesa - lampeggia durante il ritardo di spegnimento.

Elenco comandi logici

Comando logico

Funzione

salta ritardo mc

Salta il ritardo compressore

salta sbrinamento

Salta lo sbrinamento in corso ed entra in pausa ventole.

azzera contaore mc Azzera il contaore del compressore.

8 Come fare per ...

Come fare per ...

Passare da stand-by a on e viceversa.

Arrestare e riavviare le ventole

evaporatore.

Programmare il menù di configurazione

Mostrare o modificare il set point.

Forzare un ricambio aria

Forzare o saltare uno sbrinamento.

Funzione

Tenere premuto il pulsante B3 per attivare o disattivare la modalità stand-by. In stand-by ogni output è disabilitato ad esclusione dell'illuminazione, i led da L1 a L6 lampeggiano, i timer continuano a contare. Premere brevemente il pulsante B3. Quando le ventole dell'evaporatore sono arrestate, il display numerico

Tenere premuto B6 per accedere al menù. Navigare su e giù con B2 and B5. Selezionare i sottomenù con B6. Cambiare i parametri con B2 e B5, premere B6 per confermare, o B4 per uscire senza salvare. Le variazioni avranno effetto solo dopo l'uscita dal menù mediante la pressione di B4 più volte. Premere B1 per uscire

immediatamente senza salvare. Premere brevemente B6 - il display mostra il set point - cambiare con B2 e B5, e confermare con B6. In

alternativa, entrare nel menù come sopra indicato, e modificare il parametro _t0, quindi confermare.

Tenere premuti B2.

Tenere premuto B5

Elenco delle scorciatoie da tastiera 9

Descrizione scorciatoia - tenere premuti i tasti per 5 s circa Pulsante da premere

B5 Forzare uno sbrinamento immediato, oppure saltare quello in corso.

B2 Forzare un ricambio d'aria immediato.

Posizione pulsanti e led 10

